

チャンネル番号 122 ch リモコン番号 12

名張				青山			
リモコン	チャンネル番号	チャンネル名		リモコン	チャンネル番号	チャンネル名	
1	011-0	東海テレビ		1	011-0	東海テレビ	
(2)	021	NHK Eテレ		2	021	NHK Eテレ	
3	031	NHK総合(津)		3	031	NHK総合(津)	
4	041-0	中京テレビ		4	041-0	中京テレビ	
5	051	CBC		5	051	CBC	
6	061-0	メーテレ		6	061-0	メーテレ	
7	071	三重テレビ		7	071	三重テレビ	
(8)	081	関西テレビ		(8)	081	関西テレビ	
9	041-1	MBS每日		9	041-1	MBS每日	
(10)	101	読売テレビ		(10)	101	読売テレビ	
(11)	061-1	ABC		(11)	061-1	ABC	
(12)	122	ads channol		(12)	121	伊賀市行政情報チャンネル	
	U IZZ dus.clid			(12)	122	ads.channel	
(13)	011-1	NHK 総合大阪		(13)	011-1	NHK 総合大阪	

※青山地区は121ch伊賀市行政情報チャンネルのサブチャンネルでの放送となります。



② 地上デジタル → 初期スキャン を選択。→ 地域選択を 三重 に。



		スキ	テャン後 名張					スゴ	キャン後 青山	
	地上デジタ	ルチャン	ネル設定			t	也上デジタ	フルチャン:	ネル設定	
	リモコン	СН	チャンネル名	種類			リモコン	СН	チャンネル名	種類
	1	011-0	東海テレビ	テレビ			1	011-0	東海テレビ	テレビ
	2	021	NHK Eテレ名古屋	テレビ			2	021	NHK Eテレ名古屋	テレビ
	3	031	NHK 総合・津	テレビ			3	031	NHK総合・津	テレビ
	4	041-0	中京テレビ	テレビ			4	041-0	中京テレビ	テレビ
	5	051	CBCテレビ	テレビ			5	051	CBCテレビ	テレビ
	6	061-0	メ〜テレ	テレビ			6	061-0	メ~テレ	テレビ
	7	071	三重テレビ	テレビ			7	071	三重テレビ	テレビ
	8	081	関西テレビ	テレビ			8	081	関西テレビ	テレビ
	9	041-1	MBS每日放送	テレビ			9	041-1	MBS每日放送	テレビ
	10	101	読売テレビ	テレビ			10	101	読売テレビ	テレビ
	11	061-1	ABCテレビ	テレビ			11	061-1	ABCテレビ	テレビ
	12	122	アドバンスコープ	テレビ			12	121	アドバンスコープ	テレビ
	13	011-1	NHK 総合・大阪	テレビ			13	011-1	NHK総合・大阪	テレビ
	項目選択						項目選択			
l	決定 ● 戻る(終了)					_{夫定} 戻る(終了)				

リモコン番号のマニュアル登録 (リモコン番号④にMBS毎日放送を登録している等) をされているお客様は 上記操作を行う事で登録が外れてしまいますので、**チャンネル設定で再スキャン**を実行し、その後マニュアル 登録で任意のリモコン番号に登録ください。



③ EPG (電子番組表) で12 ads.channelが追加されているか確認。



◆STB(セットトップボックス) TZ-LT1500BW の場合

①リモコンのアプリを押し アプリー覧から 設定メニューを選択。







設定メニュー	放送設定	設定メニュー	放送設定	
放送設定	システム設定	放送設定	システム設定	
接続機器関連設定	設置設定	接続機器関連設定	設置設定	
ネットワーク関連設定 情報を見る ³⁰⁰ ³⁰⁰ ₍₀₀₀	ダウンロード予約 自動 設定リセット	ネットワーク関連設定 情報を見る ^{XTへ_} ^{ARR} _{CR6}	ダウンロード予約 自動 設定リセット	



設置設定
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
30

チャンネル設定	l
地上デジタル	
BS	
CATV	
20	

設定方法選択
初期スキャン
再スキャン
マニュアル
37 ()) () () () () () () () () () () () () ()

④ 地域選択を三重に合わせる ⇒次へを選択

500+217 %HD	
改 足力/広選択	
=================	
	≡.
次へ	
地域選択	三重
x^	

	スキ	ヤン後名張				
地上デジタルチャンネル設定						
リモコン	СН	チャンネル名	種類			
1	011-0	東海テレビ	テレビ			
2	021	NHKEテレ名古屋	テレビ			
3	031	NHK 総合・津	テレビ			
4	041-0	中京テレビ	テレビ			
5	051	CBCテレビ	テレビ			
6	061-0	メ~テレ	テレビ			
7	071	三重テレビ	テレビ			
8	081	関西テレビ	テレビ			
9	041-1	MBS每日放送	テレビ			
10	101	読売テレビ	テレビ			
11	061-1	ABCテレビ	テレビ			
12	122	アドバンスコープ	テレビ	▼ .		
13	011-1	NHK 総合・大阪	テレビ			
	戻る(終了)					

	スキャ	ッン後 青山					
地上デジタルチャンネル設定							
リモコン	СН	チャンネル名	種類				
1	011-0	東海テレビ	テレビ				
2	021	NHKEテレ名古屋	テレビ				
3	031	NHK 総合・津	テレビ				
4	041-0	中京テレビ	テレビ				
5	051	CBCテレビ	テレビ				
6	061-0	メ~テレ	テレビ				
7	071	三重テレビ	テレビ				
8	081	関西テレビ	テレビ				
9	041-1	MBS每日放送	テレビ				
10	101	読売テレビ	テレビ				
11	061-1	ABCテレビ	テレビ				
12	121	アドバンスコープ	テレビ	•			
13	011-1	NHK 総合・大阪	テレビ				

Ŀ

リモコン番号のマニュアル登録(リモコン番号④にMBS毎日放送 を登録している等)をされているお客様は、上記操作を行う事で 登録が外れてしまいますので、チャンネル設定で再スキャンを 実行し、その後マニュアル登録で任意のリモコン番号に登録くだ さい。

段定方法選択 ====================================
初期スキャン
再スキャン
マニュアル
27

⑤ EPG (電子番組表)で12 ads.channelが追加されているか確認。

	10 地 101 地 102 地 103 12 地 122 読売テレビ 1 読売テレビ 2 読売テレビ 3 ads.channel NH	1 BS101 HK BS
	10 ===== 00 == 00 ==	
スキャン後 名張	11 時	
	12 時 ⁰⁰ ====== 00 =====	
	10 地101 地102 地103 12 地121 読売テレビ1 読売テレビ2 読売テレビ3 伊賀市行政チャンネル ads.	地 122 1 BS101 channel NHK BS
フナトン炎 主山	10 ⁰⁰ ====== 00 === 00 ===	==== 00 =====
	11 時	
	12 時 ¹⁰⁰ ===================================	====
		I

◆お持ちのテレビやレコーダーの場合 (STB を設置していないテレビ等)

テレビ、レコーダーの取扱説明書を参考にチャンネル設定を行ってください。 アドバンスコープホームページにも各社メーカーの取扱説明書ページを掲載しています。

